

BLS-RAHMEN C22

ANLEITUNG FUER DAS ANLEGEN



- 1 Setzen Sie den Rahmen bei geschlossenen Klappen ins Innere der ganzen Maske der BLS 5000-Serie ein.



- 2 Führen Sie zuerst die rechte Seite in



- 3 Gehen Sie dann zum Einfügen des gesamten Rahmens über



- 4 Sobald der Rahmen eingesetzt ist, öffnen Sie die rechte Stange.



- 5 Öffnen Sie dann die linke Stange



- 6 Positionieren Sie den Rahmen im Zentrum des Viewers

BLS-RAHMEN C22

ANLEITUNG FUER DAS ANLEGEN



7 Passen Sie die Stangenschnitte an die Rippen der Dichtung an



8 Ermöglichen Sie mit einem leichten Druck die Positionierung der Stäbe



9 Drücken Sie den Rahmen gegen die Dichtung für perfekte Stabilität



10 Die Maske ist nun einsatzbereit